Schalterschema
Switches diagram

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Laufamholzstr. 370-372 D-90480 Nürnberg Tel. 0911 995020 Fax 0911 9950231

Typ / Type	WAM432/8ZM/Z32SF/X99
Zubehör / Fittings	* =Leerwinkel
Bemerkungen / Remarks	60°
Kammernzahl / No. Chambers	7,5
Artikelnr. / Article Nr.	

Z32 mit Metallwelle im Antrieb

Größe	6	8	11	12	16	20	32	40	50	55	63	100	125	126	250
Bauform	E	V	ZM	T	VZ	VZM	Z	PL	PLKM	K	GL	G			
Griffe	N	F	B	K	I	H	M	R	D						
Farbe	s	g	r	w											
Frontschild	X70	X71	X72	X74	X79	X99									
Farbe	a	s	gb												

Besteller:

Datum: 04.05.2004



Frontschilder / Front plates

0°	0°	1
22.5°	30°	
45°	60°	2
67.5°	90°	
90°	120°	3
112.5°	150°	
135°	180°	
157.5°	210°	
180°	240°	
202.5°	270°	
225°	300°	
247.5°	330°	
270°	0°	
292.5°		
315°		
337.5°		

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



X99 Ring bedrucken